中華電信 Wi-Fi 全屋通 App 【使用者操作手冊】

目前支援產品型號:

Wi-Fi 5_2T2R (Arcadyan WG420223-TC) Wi-Fi 5_4T4R (Arcadyan WE410443-TC) Wi-Fi 6_2T2R (Arcadyan WG630223-TC) Wi-Fi 6_4T4R (Arcadyan WG620443-TC) Wi-Fi 6_4T4R (Zyxel WX3400-T0)

目錄

1. 連接 App
1-1. 開啟 App 03
1-2. Android 及 iOS14.5 前的版本
1-3. iOS14.5 後的版本 04
1-4. 無法正常開啟App之疑難排解05
2. App 操作說明
2-1.登入 App 06
2-2. Wi-Fi AP 設備資訊與修改名稱
2-3. 連線裝置資訊與修改裝置名稱
2-4. 重啟設備 – 重啟單台 Wi-Fi AP 09
2-5. 重啟設備 – 重啟所有 Wi-Fi AP 10
2-6. 無線網路管理 - 熱點頻段調整、修改 SSID 帳密 11
2-7. 變更管理者密碼(App密碼)12
2-8. 上網時間管理13
2-8-1. 上網時間管理 – 新增管理時段
2-8-2. 上網時間管理 – 查看管理時段
2-8-3. 上網時間管理 – 新增特定裝置管理時段 16
2-8-4. 上網時間管理 – 刪除裝置管理時段 17
2-8-5. 上網時間管理 – 修改裝置管理時段 18
2-9. 故障報修19
2-10. 設備亮度調整 20
3. 障礙排除問答集 21-22

中華電信Wi-Fi全屋通App使用者操作手冊與障礙排除問答集 Ver. 112-11 更新日期: 112-11-01

1. 連接 App

1-1. 開啟 App

- 1) [圖1] 使用者需先連接上具備可控制權限的 Wi-Fi全屋通SSID (如圖示SSID 為: CHTWholeHome-SXH)。
- 2) [圖2] 開啟 Wi-Fi 全屋通 App 。







1-2. Android 及 iOS14.5 前的版本

完成連接具控制權之 SSID 後直接開啟 App,便會進入登入畫面。

1-3. iOS14.5 以上的版本

若使用者手機為 iOS14.5 以上版本,初次使用 App 時,需操作下方步驟。

- 1) [圖4] 點選「允許」Wi-Fi全屋通App使用區域網路權限。
- 2) [圖5] 進入「貼心提醒」頁面,點選步驟一之「前往Wi-Fi設定」
- [圖5] 進入Wi-Fi設定頁面,開啟Wi-Fi,並選擇Wi-Fi全屋通之SSID (如圖 示SSID為: CHTWholeHome-SXH)。





1. 連接 App

1-4. 無法正常開啟App之疑難排解

若無法正常開啟App時,請參考以下步驟。

- 1) [圖7] 確認開啟「Wi-Fi」,並選擇Wi-Fi全屋通之SSID (如圖示SSID為: CHTWholeHome-SXH)。
- 2) [圖8-10] iOS用戶,請至手機或平板之「設定」,點選「隱私權與安全 性」,選擇「區域網路」,並「開啟」允取中華電信Wi-Fi全屋通App之 權限。
- 3) 若以上步驟執行後仍無法正常開啟App,可嘗試重啟 Wi-Fi全屋通AP 設備, 待重啟Wi-Fi全屋通之SSID連接上後,再確認App是否可正確開啟;如仍 無法使用,請致電客服專線 0800-080-123 協助處理。



2-1. 登入 App

- 1) [圖11] 進入 App 登入畫面,便會要求輸入管理者密碼以驗證使用者。
- 2) [圖12] 成功登入後,即可看到網路拓樸頁面,此頁面能顯示目前所有 Wi-Fi 全屋通設備狀態資訊。
- [圖13] 點擊指定 Wi-Fi 全屋通設備,即顯示訊號強度、設備資訊、連線數 量、重啟設備等資訊;各項目均可再點擊做進一步操作。



小提示

[圖8] 登入介面為 Web 管理介面之使用者密碼,非 Wi-Fi SSID 密碼。

預設密碼:user



2-2. Wi-Fi AP 設備資訊與修改名稱

- 1) [圖14] 於網路拓樸圖點選 Wi-Fi AP, 再點選「 設備資訊」。
- 2) [圖15] 點選設備名稱右方的「修改名稱」。
- 3) [圖16] 可自定義名稱,亦可選擇「AP 擺放位置」來修改名稱。

9	← ()	< ()
207Mesh 6_4	AP設備資訊	為您的裝置設定暱稱
網際網路	設備名稱	請輸入設備暱稱
	CHT Wi-Fi Home-1fl 修改名稱 >	客廳
	設備MAC資訊 AC:B6:87:91:11:F1	AP擺放位置
CF T Wi-Fi Home-Iff		画客廳
2	設備位址 192.168.1.103	□ 休息室
	設備連線方式 乙太網路連線	□ 書房
CHT Wi-Fi Home-03e	設備訊號品質 🛜 0 dbm	四 臥房
CHT Wi-Fi Home-1fl 🖌 🗡	開機時間 175日,14時,35分,30秒	?₩ 廚房
設備日則連線狀態良好	設備運行角色 master	儲存
新號強度 (1) 良好 設備資訊	連線速率 1000Mbps	
[co] 連線数量 (5) 重啟設備		
[圖14] 點選 AP 設備資訊	[圖15] 選擇修改名稱	[圖16] 更改名稱

2-3. 連線裝置資訊與修改設備名稱

顯示目前連上此台設備之使用者終端設備(手機、筆電等),並可查看使用者 終端設備相關訊務資訊。(此功能有兩個路徑)

- [圖17] (上圖)路徑1:從網路拓樸圖點選 Wi-Fi AP,再點選「連線數量」, 即顯示「裝置連線資訊」。
- 2) [圖17] (下圖) 路徑2:點選主頁面最下方的 icon「裝置」。
- 3) [圖18] 選擇要查詢的終端設備。
- 4) [圖19] 檢視終端設備的連線資訊,並可點選「修改名稱」進行修改。



[圖17] 點選連線裝置資訊

2-4. 重啟設備 – 重啟單台 Wi-Fi AP

重啟指定的 Wi-Fi AP。

- 1) [圖20] 於網路拓樸頁面選擇要重啟的 Wi-Fi AP,點選「設備重啟」。
- 2) [圖21] 點選「確認」即可執行重啟單台設備。
- 3) [圖22] 等待重啟。
- [圖23] Wi-Fi AP設備重啟完成,重啟 Wi-Fi 全屋通 App,即可進行後續操 作。



2-5. 重啟設備 – 重啟所有 Wi-Fi AP

重啟所有 Wi-Fi AP。

- 1) [圖24] 畫面最下方選擇 icon 「設定」。
- 2) [圖25] 點選「設備重啟」。
- 3) [圖26] 點選「確認」即可執行重啟所有設備。
- 4) [圖27] → [圖24] 等待重啟後就完成所有設備重啟。
- 5) 重啟 Wi-Fi 全屋通 App,即可進行後續操作。



2-6. 無線網路管理 - 熱點頻段調整、修改 SSID 帳密

從設定頁面進入「Wi-Fi管理」中可查看SSID (無線網路)一覽介面,並可更改 SSID (無線網路) 帳號密碼。

- 1) [圖28] 點選主要無線網路右方的「更改設定」。
- 2) [圖29] 更改 SSID 設定:點選 SSID 右方的「詳細設定」。
- 3) [圖30] 可以自行更改 SSID 名稱及密碼。
- 4) [圖31] 修改後點選「儲存」設定。
- 開關 Wi-Fi AP 的 2.4GHz 與 5GHz 頻段訊號。
 - 1) [圖28] 點選主要無線網路右方的「更改設定」。
 - 2) [圖29] 此頁可以開關 2.4GHz 或 5GHz 熱點。

~ 9	← ()	÷	9		← (g	
無線網路一覽	主要無線網路	儲存	羊細設定	-	主要無線網路	儲存
主要無線網路	Wi-Fi頻段引導 改設定 >		/i-Fi名稱(SSID)		Wi-Fi頻段引導	
第1組訪客網路	这一次因此功能會合併2.4GHz與50 定改設定 > 選擇最近預段。	Hz SSID,並根據您的位置	207Mesh 6_4-5G		啟用此功能會合併2 GHz與50 選擇最佳頻段。	GHz SSID,並根據您的位置
第2組訪客網路	2.4GHz		2 5 1 1		2.4GHz	
第3組訪客網路 및	T改設定 > 5GHz		•••••		5GHz	
	網路名稱(SSID) CHT WI-FI Home-897 密碼 加密協定	¥細設定> 2. 風示 50	WPA2/WPactwecommended) 4GHz bandwidth 20MHz(Recommended) GHz bandwidth 20/40/80MHz(AUTO)	~ ~	網路名和 (SSID) CHT Wi-F Home-897 密碼 	詳細設定 > 願示
	2.4GHz bandwidth 20/40MHz(AUTO) 2.4GHz channel AUTO	50	AUTO GHz channel 36	~ ~	2.45Hz bandwidth 2/40HHz(AUTO) 2.4GHz channel	
	SGHz bandwidth 20/4/2004b4/AITO)	0 #2	完成)	SGHz bandwidth 20/40/80M4Hz(AUTO) 参。 網路振躍	Ö KZ

[圖28] 點選更改設定

[圖29] 點選詳細設定 (可以開關熱點頻段) [圖30] 更改 SSID 帳密

[圖31] 點選儲存確定

2-7. 變更管理者密碼(App密碼)

變更管理者密碼,變更後重新輸入密碼即可繼續操作 App。

- 1) [圖32] 設定頁面點選「變更管理者密碼」。
- 2) [圖33] 選擇「變更密碼」確定您要更改密碼。
- 3) [圖34] 輸入原有密碼。
- 4) [圖35] 輸入新密碼兩次 → 點選「儲存」。
- 5) 重啟 Wi-Fi 全屋通 App,即可進行後續操作。



2-8. 上網時間管理

透過 Wi-Fi 全屋通 AP 限制連線終端設備的上網時間,其功能包含:

- 開關時間管理功能:開啟並有設備管理時段,才可進行限制
- 新增設備管理時段:根據用戶設備個別進行時段限制
- 查看設備管理時段:查看目前設備擁有之管理時段



小提示

若發現設定了上網時間管理,但終端設備卻沒有被限制上網等異常功能:

- 異常原因:通常一台上網設備會有一組獨立的 MAC 以便於 Wi-Fi AP 辨識,但為了保護 使用者隱私,部分設備有「MAC 隨機化功能」,這會導致時間管理功能無法正常運作。
- 解決方案:關閉終端設備的「MAC 隨機化功能」。
- 注意事項:不同設備及不同廠牌有不同之名稱,如:「專用位址、隨機化 MAC」等。
- 以 iPhone 路徑為例:設定 → Wi-Fi → 點選連線熱點的「①」 → 專用位址 → 關閉。
- ・以Android路徑為例:設定→Wi-Fi→點選連線熱點的「 🍪 」→進階選項→「使用裝置 MAC」或「手機 MAC」→儲存。

2-8-1. 上網時間管理 – 新增管理時段

新增管理時段:

- 1) [圖38] 上網時間管理首頁點選「新增時間管理時段」。
- 2) [圖39] 選擇「新增時間管理時段」。
- 3) [圖40] 選擇要限制的終端設備 → 點選「下一步」。
- 4) [圖41] 進行限制時間設定→ 點選「儲存」。





2-8-2. 上網時間管理 – 查看裝置管理時段

欲查看指定終端設備被限制的上網時段。

- 1) [圖42] 上網時間管理首頁點選「查看裝置之管理時段」。
- 2) [圖43] 選擇要查詢的連線終端設備。
- 3) [圖44] 選擇要查詢的網路管理時段。
- 4) [圖45] 進行修改管理時段。



[圖42] 點選查看裝置之管理時段 [圖43] 點選要查看的裝置

[圖44] 選擇網路管理時段

[圖45] 修改管理時段

2-8-3. 上網時間管理 – 新增特定裝置管理時段

對指定終端設備追加管理時段。

- 1) [圖46] 上網時間管理首頁點選「查看裝置之管理時段」。
- 2) [圖47] 選擇要查詢的連線終端設備。
- 3) [圖48] 點選「+」。
- 4) [圖49] 新增時段後 → 點選「儲存」。



2-8-4. 上網時間管理 – 刪除裝置管理時段

刪除指定終端設備之時間管理時段。

- 1) [圖50] 選擇指定終端設備。
- 2) [圖51] 點選「刪除」進入刪除流程。
- 3) [圖52] 選擇欲刪除時段,並點選「刪除」。
- 4) [圖53] 再次確認刪除,點選「刪除」。



2-8-5. 上網時間管理 – 修改裝置管理時段

欲修改指定終端設備管理時段。

- 1) [圖54] 選擇指定終端設備。
- 2) [圖55] 選擇要調整的時段。
- 3) [圖56] 點選「修改管理時段」進入修改頁面。
- 4) [圖57] 調整內容後 → 點選「修改」。
- 5) 點選後即修改完成。

< ∫		←	9		\leftarrow	9		\leftarrow	9	
加入管理時段之裝置 330mac 2 管理時段	>)-	本裝置上網管理 330mac 網路管理時段	里	818	網路管理時段 網路管理時段的名 閱讀時段	稱		修改網路管理 請輸入新時段的: 閱讀時段	I時段 ^{名稱}	
		閱讀時段 ≪08:00 ~ 17: ○ ○ ○ ◎ ◎	0 (a) (b) (b)	>	選擇每周生效日 			選擇每周生效日 	<u>三</u> 四 ()	
		閱讀時段 중08:00 ~ 17: ○ ○ ② ◎	00 a a B	>)	 () 起始時間: () 結束時間: 		08:00 17:00	 ① 起始時間: ① 結束時間: 		08:00 設定 > 17:00 設定 >
					ч	修改管理時段			修改	
	0	ф.	%1	¢ NZ	人 網路形線	#=	Ö NOZ	《		
[圖54] 選擇指》	定終端設備	[圖55] 選	擇要調整	整的時段	[圖56] 點	選修改會	管理時段	[圖57]	調整管	理時段

2-9. 故障報修

中華寬頻或家用Wi-Fi功能故障時,將導至官網進行線上故障報修。

- 1) [圖58] 設定頁面點選「故障報修」。
- 2) [圖59] 轉導至中華電信官網,可登入會員或免登入會員,進行故障報修。

9	1:37 ◀ 中華電信 Wi-Fi全屋逓	atl 🗢 🗖
設定	● 中華電信 我的服務中心	Q ❷ ≡
중 Wi-Fi管理	← 故障報修	
□ 連線装置一覧 >	登入報修 免登入	報修
▲ 變更管理者密碼 >	✓提供簡易自行檢測圖 ✓線上填單預約報	文說明
●設備重啟	A BRAT	
➡ 時間管理 >>>		
★ LED亮度調整 >		MAN TE
▶ 故障報修		
♥ 隱私權保護政策 >	な印度入	
€豊出	服務說明	
	 axile報告加進升停減報告並記 市話/算頻/MOD隊線上報告外,報信 市話/算頻/MOD進代電路測試結果、 常見寬頻/MOD連供電路測試結果、 常見寬頻/MOD連接電路測量設計 若對本公司市內電話/專線之篇模與組 提打國致專經洽客服人員協助處理 	中設備提供維修進度資訊 重置訊號(需登入會員)及 級修障礙前可參考說明自 。質尚有其他問題
人 日 () 網路拓横 裝置 設定	大小 🔒 my.cht.com.t	s wi

[圖58] 設定頁面點選故障報修

[圖59] 可選擇登入/不登入會員

2-10. 設備亮度調整 (僅Wi-Fi 5_4T4R支援此功能)

調節 Wi-Fi AP 設備指示燈亮度。(僅 Wi-Fi 5_4T4R 支援此功能)

- 1) [圖60] 設定頁面點選「變更管理者密碼」。
- 2) [圖61] 點選亮度調整的下拉式選單。
- 3) [圖62] 選擇您所希望的設備亮度。
- 4) [圖63] 點選更新後即可成功調整亮度。



3.障礙排除問答集

Q1:忘記管理者密碼,該怎麼辦?

A1:管理者密碼預設為 user,如更改過忘記管理者密碼,請撥打客服專線 0800-080-123 轉請客網前往協助。

- Q2:點擊 SSID 啟動或修改 SSID 名稱、密碼等設定,沒有反應怎麼辦?
- A2:在 SSID 設定資訊頁面修改設定後,需進一步按下儲存,即可進行 SSID 設定,設定過程可能會導致使用者 終端設備(手機、電腦等)與此 SSID 失聯,請使用者重新確認是否有重新連接上有效SSID。

Q3:AP顯示的燈號代表什麼資訊?

A3:AP顯示的燈號代表AP的訊號品質 ·如AP為實體網路線連接 · 會顯示藍燈;如您家中申請 ≥2台全屋通 AP的情況 · 第2台以上的AP(Slave AP)則會因訊號品質情形 · 依不同型號呈現以下燈號 。

型號	AP燈號顏色代表之訊號品質
Wi-Fi 5_2T2R(WG420223-TC)	【綠燈】訊號極佳➔ 訊號品質 ≥ -62dBM 【橘燈】訊號良好➔ -62dBM > 訊號品質 ≥ -76dBM 【紅燈】訊號微弱➔ 訊號品質<-76dBM
Wi-Fi 5_4T4R(WE410443-TC)	【藍燈】訊號極佳✦ 訊號品質 ≥ -78dBM 【橙燈】訊號良好✦ -78dBM > 訊號品質 ≥ -86dBM 【紅燈】訊號微弱✦ 訊號品質<-78dBM
Wi-Fi 6_2T2R(WG630223-TC)	【藍燈】訊號極佳✦ 訊號品質 ≥ -78dBM 【綠燈】訊號良好✦ -78dBM > 訊號品質 ≥ -86dBM 【紅燈】訊號微弱✦ 訊號品質<-78dBM
Wi-Fi 6_4T4R(WG620443-TC)	【藍燈】訊號極佳✦ 訊號品質 ≥ −78dBM 【綠燈】訊號良好✦ -78dBM > 訊號品質 ≥ −86dBM 【紅燈】訊號微弱✦ 訊號品質<-78dBM
Wi-Fi 6_4T4R (WX3400-T0)	【綠燈】訊號極佳✦ 訊號品質 ≥ -78dBM 【橘燈】訊號良好✦ -78dBM > 訊號品質 ≥ -86dBM 【紅燈】訊號微弱✦ 訊號品質<-78dBM

Q4:AP設備重啟還是亮紅燈,該如何解決?

A4 : 須先確認亮紅燈設備為「Master AP及Slave AP」或「僅Slave AP」,分別處理如下:

(情境1) Master AP 及 Slave AP 均亮紅燈:請先確認 Master AP 與 HGW 之間實體網路線是否正常連接 或損壞,如果換網路線後仍為紅燈狀態,則請撥打客服0800-080-123轉請客網前往協助。

(情境2)僅 Slave AP 亮紅燈:此情況可能為 Slave AP與Master AP 配對失效,請客戶使用另一條網路線 連接 Slave AP 與 HGW,待 Slave AP 與 Master AP 完成配對後,再移置原處使用。如經前述流程後 Slave AP 仍亮紅燈,則請撥打客服0800-080-123轉請客網前往協助。



- Q5: App 無法正確開啟?
- A5:1. 請確定是否有連上Wi-Fi全屋通之 SSID,若有,則請先斷開 Wi-Fi 後重新連接Wi-Fi全屋通之 SSID,符 重新連上 SSID 後,重啟 App,確認是否可正確開啟。

2. 若為 iOS 用戶,請先至隱私權確認是否有同意 App 查找區域內設備權限,若無,請開啟同意此權限,並 重新開啟 App (參考操作手冊p.4)。

3.可嘗試重啟Wi-Fi全屋通 AP 設備,待重啟Wi-Fi全屋通之SSID連接上後,再確認App是否可正確開啟, 如仍無法使用,請致電客服專線 0800-080-123 協助處理。

- Q6: 速率顯示與實際不符(如: 客戶居家僅有申裝 20M/5M,但設備連線速率卻顯示 1170Mbps),這樣是 否哪邊有問題?
- A6: 速率顯示為居家內部 AP 設備與 AP 設備間的傳輸速率,或智慧型行動載具至 AP 設備間的速率。故若要進 行連上網際網路的速率測試,需下載測速軟體進行測速(網站連結: https://speed.hinet.net/)。
- Q7: App 出現「請更新到最新版本」訊息?
- A7: 請至 App 商店更新版本,如無法順利更新,請移除原 Wi-Fi 全屋通 App,再重新下載。